取扱説明書

INSTALLATION AND SERVICE MANUAL

<u>UP • DOWN VALVES</u>

L02G-**-**

FUJI CORPORATION

1.概 要

本バルブは、電気操作で開閉を行うノーリークソレノイドチェック弁、安全弁、逆止弁を備え取付面は、ISO4401に合致した服合弁です。 特に昇降装置や単動シリンダーを使用する装置に適したバルブです。

2. 仕 様

| 型式 | 呼び径 | 定格流量(I/min) | 最高使用圧力(Mpa |
|---------------|-----|-------------|------------|
| L02G-A*-**-** | 02 | 15 | 21 |
| L02G-D*/R*-** | 02 | 20 | 21 |
| L02G-N0-D*/R* | 02 | 15 | 21 |

3.構造 外形図面参照

4.作動原理

シリンダー上昇

油圧源から接続口"P"に圧油が送られると、その油はチェックバルブ接続口"B"に流れシリンダーは上昇します。(NOタイプの場合ソレノイドON時)、異常圧が発生した場合は安全弁が作動します。

シリンダー停止

油圧源からの送油が停止すると同時に、シリンダーは チェック弁とソレノイド弁により完全に停止状態にな ります。

シリンダー降下

ソレノイドに通電するとピストンが作動し、接続口"B"からの油は流量調整バルブを経由してタンクポート"T"に戻り下降します。

5. 取扱方法及び注意点

配管方法 配管接続口の表示記号を確認して次の通り配管して下さ

P ポンプ(圧油入口) B アクチュエーター T タンク

結線方法 ソレノイドの結線方法は技術資料を確認して下さい。

圧力調整 調整ボルトの表示(P)通り、右(時計方向)回すと、

圧力上昇し、左方向に回すと下降します。調整後は

ロックナットを締めて下さい。

速度調整 調整ボルトの表示(V)通り、右(時計方向)回すと、

速度は遅く、左方向に回すと増速します。調整後は

ロックナットを締めて下さい。

M L タイプの注意NOタイプのM L の場合は、右(時計方向)に回すと閉

止しますが、手で軽く閉める程度にして下さい。強く 締めると内部部品が破損する場合があります。速度調

整弁でも同じ効果があります。

その他

ノーリーク仕様のため油の管理に注意して下さい。 使用油の推奨粘度は、20~400cstの範囲でご使用下さい。 使用油の推奨温度は、-10~60 の範囲でご使用下さい。

6.分解及び組立

ソレノイド交換 キャップを外して交換して下さい。

ソ レ ノ イ ド カートリッジ方式なので、ソレノイドを取外してから チェック弁 モンキー等で左(反時計方向)に回して取外してくだ

さい。カートリッジ部分は、分解出来ませんので、新 しい物と交換して下さい。0リング等破損しないよう交

短して下さい 圧力調整部 いずれも六角プラグを取外し内部部品を取り出すこと 流量調整部 により点検出来ます。

チェック部 カートリッジ下部にある P T 3 / 8 のプラグを外して点検出来ます。

7. 点検時の注意

一分解・点検によって危険を伴う場合は、確実に安全を 確保すること。

分解・点検は油圧及び装置の知識がある者が行う事。

